

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIMMER D46

Η σύνδεση του dimmer γίνεται σε μονοφασική παροχή με πρίζα Schuko.

Το dimmer έχει **6 ψηφιακά κανάλια**.

Η σύνδεση DMX γίνεται στο μπροστινό πάνελ με είσοδο **αρσενικό 3 PIN XLR** (το 1 pin γείωση - το 2 pin (-) και το 3 pin (+)). Η συνέχεια **DMX** γίνεται με θηλυκό **3 PIN XLR** με τις ίδιες συνδέσεις. Μπορείτε να συνδέσετε DMX σε κλέμες που είναι στο πίσω μέρος του dimmer.

Το κόκκινο **LED** δείχνει την παροχή τάσεως , το πράσινο **LED** δείχνει την επικοινωνία **DMX DATA**.

Το display δείχνει τον αριθμό των καναλιών **DMX 001-512 κανάλια** . Με τα **button (up / down)** αυξομειώνεται ο αριθμός των καναλιών (π.χ. 001, 002, 003, ...).

Τα **button (+ / -)** χρησιμοποιούνται για έλεγχο **manual check**.

Η σύνδεση των φορτίων στην έξοδο γίνεται με **3 pin κλέμες** . Οι ενδείξεις είναι L (φάση) , N (ουδέτερος) και G (γείωση) και η ισχύς κάθε καναλιού είναι **400W** .

Αφού συνδέσετε το dimmer πατάτε τον διακόπτη **ON-OFF**. Το κόκκινο LED ανάβει και το display δείχνει **Error** (δηλ. δεν υπάρχει επικοινωνία).

Για να ξεκινήσει η επικοινωνία με το dimmer συνδέουμε το βύσμα εισόδου **DMX IN** με την κονσόλα. Το display δείχνει **001** και το **LED DATA** ανάβει. Το κανάλι που εμφανίζεται στο display είναι το αρχικό κανάλι.

Αν το dimmer δείχνει **001** σημαίνει ότι το dimmer έχει συνδεθεί με την κονσόλα από το **1 – 6** κανάλι. Αν δείχνει **002** έχει συνδεθεί με τα κανάλια **2 – 7**. Αν δείχνει 003 έχει συνδεθεί με τα κανάλια **3 – 8** κ.ο.κ.

Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερα dimmer τα συνδέετε είτε στο βύσμα **DMX OUT** είτε στις κλέμες **In-Out** στο πίσω μέρος.

Αν κάποιο LED δεν ανάψει σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος στη σύνδεση . Αν θέλετε να ελέγξετε τα κανάλια του dimmer χειροκίνητα (**manual check**) πατάτε τα **button (+ / -)** ταυτόχρονα για 3 sec. Τότε το display δείχνει **<1.0.0.>** . Πατώντας το button up συνεχώς ανεβάζετε το ποσοστό φωτισμού του καναλιού . Ελέγχετε τα υπόλοιπα κανάλια με τον ίδιο τρόπο πατώντας τα **button (+ / -)**.

Αν θέλετε να ελέγξετε όλα τα κανάλια μαζί σε θέση **Master** τότε το display πρέπει να δείχνει τον αριθμό **<7.0.0.>** . Για να βγείτε από την λειτουργία **manual check** πατάτε ταυτόχρονα μία φορά τα **button (+ / -)**.

Ελάχιστο φορτίο ελέγχου **3 W** .