

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DM6

Ο μετατροπέας (demultiplexer) DM6 λειτουργεί αυτόνομα ή συνδεδεμένο με κονσόλα DMX 512 . Περιέχει 6 κανάλια ρύθμισης 1 – 10 V.

Το display δείχνει το ποσοστό φωτισμού των καναλιών και τις λειτουργίες του μετατροπέα .

Η σύνδεση εξόδου γίνεται με κλέμες . Για να συνδεθεί με την κονσόλα χρησιμοποιούνται φισ 3 pin XLR και κλέμες στο πίσω μέρος .

Με τα button up / down ρυθμίζεται η διεύθυνση data κάθε καναλιού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία manual check του demultiplexer πατάτε τα button ( + / - ) ταυτόχρονα για 2 sec . Το display δείχνει <1.0.0.>. Με το button ( + / - ) επιλέγετε το κανάλι που θέλετε να ελέγξετε και με τα button UP και DOWN αυξομειώνετε το ποσοστό φωτισμού του καναλιού. Στη θέση <7.0.0> ελέγχετε όλα τα κανάλια μαζί (λειτουργία master). Για να βγείτε από την λειτουργία manual check πατάτε ταυτόχρονα μία φορά τα button ( + / - ).

Το demultiplexer μπορεί να οριστεί σε λειτουργία με 1 κανάλι , 2 κανάλια, 3 κανάλια ή να παραμείνει στα 6 κανάλια . Για να γίνει αυτό πρέπει να κλείσετε τον μετατροπέα . Πατώντας παρατεταμένα το button ( - ) ανοίγετε ταυτόχρονα τον διακόπτη ON/OFF του μετατροπέα. Με τα button UP /DOWN ορίζετε πόσα κανάλια θέλετε 1,2, 3, 6 και τελειώνετε πατώντας το button ( + )

**Σημείωση** Μετά από διακοπή ρεύματος ο μετατροπέας επανέρχεται στη τελευταία του θέση . Όταν το display γράφει error , υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης του μετατροπέα με την κονσόλα .